



Ficha Técnica

HIPER FLASH

DESCRIÇÃO:	DETERGENTE PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE LAVAR LOIÇA	
CÓDIGO:	2440	
REVISÃO E DATA:	Rev. 07	09 de Abril de 2024
CARACTERÍSTICAS:	Detergente de espuma controlada que emulsiona as gorduras dos utensílios de cozinha e evita que se produzam depósitos. Não risca nem mancha os cristais.	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeto:	Líquido Transparente
	Cor:	Âmbar
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	1,20 ± 0,05
	pH:	13,5 ± 0,5
APLICAÇÕES:	A sua formulação, baseada nos mais modernos tensoativos, potentes solubilizantes, agentes sequestrantes e humectantes, dá como resultado um produto concentrado, praticamente inalterável pelas águas duras e que dá aos utensílios de cozinha com um aspeto limpo e brilhante. Está especialmente indicado para todo o tipo de máquinas de lavar loiça em pastelarias, restaurantes, hotéis, hospitais, quartéis, etc.	
FORMA DE USO:	Fácil de utilizar com doseador manual ou eletrónico. Dosifica-se seguindo as instruções do fabricante da máquina. A quantidade a acrescentar por cada lavagem em aparelhos de capacidade média, oscila entre 50 e 80cc. Em geral, acrescenta-se na ordem de 0,1 a 0,3%.	
RECOMENDAÇÕES:	Não necessita precauções especiais para o seu uso. Recomenda-se o uso posterior de BRILL, especialmente no caso de águas duras.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens plásticas	
FRASES H/P:	H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea H318 - Provoca lesões oculares graves P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 - Manter fora do alcance das crianças. P103 - Ler o rótulo antes da utilização. P260 - Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água. P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água abundante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea consulte um médico. P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.	



Palavra Sinal: **Perigo**